WEST BEND®
HOUSEWARES,LLC

Electric Hot Pot

Instruction Manual

Register this and other West Bend® Housewares products through our website:
www.westbend.com

Important Safeguards 2
Heat Precautions 2
Precautions For Use Around Children 2
Electricity Precautions 3
Using Your Hot Pot 3
Cleaning Your Hot Pot 4
Warranty 5

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions, including these important safeguards and the care and use instructions in this manual.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or a heated oven.
- The use of accessory attachments not recommended by West Bend® Housewares may cause injuries.
- Do not operate when the appliance is not working properly or when it has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- **For household use only**.

CAUTION

To prevent burns, personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

HEAT PRECAUTIONS

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs where provided. Use hot pads or oven mitts when handling hot surfaces.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
- Scalding may occur if cover is removed during the brew (heat) cycle.

CAUTION

To prevent burns or other personal injuries to children, read and follow all instructions and warnings.

PRECAUTIONS FOR USE AROUND CHILDREN

- Always supervise children.
- Do not allow children to operate or be near the Hot Pot, as the outside surfaces are hot during use.
- Do not allow cord to hang over any edge where a child can reach it. Arrange cord to avoid pulling, tripping or entanglement.

CAUTION

To prevent electrical shock, personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

ELECTRICITY PRECAUTIONS

- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug.
- Do not use this appliance outdoors.
- To disconnect, turn any control to 'off', then remove plug from wall outlet.
- Always unplug the appliance from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Your Hot Pot has a short cord as a safety precaution to avoid pulling, tripping or entanglement. Position the cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area or touch hot surfaces.
- While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, make sure the cord has the same or higher wattage as the Hot Pot (wattage is stamped on the underside of the base). To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area.
- Use an electrical outlet that accommodates the polarized plug on the Hot Pot. On a polarized plug, one blade of the plug is wider than the other. If the plug does not fit fully into the outlet or extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit fully, contact a qualified electrician. Do not alter the plug.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Keep the cord away from hot parts of the appliance and hot surfaces during operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USING YOUR HOT POT

Before using, clean the entire unit according to the cleaning instructions.

THIS UNIT IS DESIGNED FOR HEATING WATER ONLY. DO NOT ADD OTHER LIQUIDS OR FOOD TO HOT POT FOR HEATING PURPOSES AS A BOIL-OVER CAN OCCUR.

1. Remove cover by turning it counter-clockwise. Fill Hot Pot with cold water to the desired cup level, using the 5½-ounce cup markings on the inside of the pot as a guide. Do not heat less than 2 or more than 5 cups of water at one time.



2. Place appliance on dry, level, heat-resistant surface, away from any edge. Secure cover onto Hot Pot by aligning nubs on rim of cover with notches in rim of pot. Turn clockwise. Cover will drop slightly. Continue turning until cover is secured in place. Note arrows on cover for correct turning direction. Care should still be used when moving Hot Pot as the secured cover only temporarily prevents water from spilling if tipped over.



3. Plug cord into a 120 volt AC electric outlet **only**. Allow water to heat until a boil is reached. Two cups of water will be heated in about 4 minutes; 5 cups of water in about 9 minutes.
4. After water is heated, pour water through spout into a heat-resistant serving container, making sure cover is secured in place. Water will remain serving hot as long as pot is plugged into an electrical outlet. When less than 2 cups of water remain in the pot, unplug cord from electrical outlet to prevent pot from boiling dry. Remove cover from pot to determine amount of water left inside. If you wish to heat additional water, unplug and empty water. Refill with cold water and follow steps above.

- A small amount of smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils – this is normal.
- Some minor expansion/contraction sounds may occur during heating and cooling – this is normal.

CLEANING YOUR HOT POT

Always make sure Hot Pot is unplugged from electrical outlet and the entire unit has cooled before cleaning.

1. Fill Hot Pot with hot tap water to the 3-cup level. Add a small amont of dish soap and wash inside of pot with a dishcloth or sponge. Drain pot, rinse inside with tap water and dry.
2. Wash cover in hot soapy water, rinse and dry.

Do not use harsh metal scouring pads or cleansers on Hot Pot or cover as scratching will occur. Do not wash cover or Hot Pot in an automatic dishwasher.

Special Cleaning To Remove Mineral Deposits: Over time, mineral deposits from water will build up on the inside of the Hot Pot. These deposits must be removed to prevent possible pitting and damage to the metal bottom, which can cause water to leak out of pot. To prevent severe buildup of mineral deposits, always empty and clean after each use.

1. Fill pot to the 3-cup level with white distilled vinegar and add water to the 5-cup level. Secure cover onto pot and plug into electrical outlet. Allow solution to heat for 20 to 30 minutes or until deposits are dissolved.
2. Unplug cord from electrical outlet, drain pot and allow to cool before cleaning, following general cleaning instructions above.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

West Bend® Housewares, LLC warrants this appliance from failures in the material and workmanship for 1 year from the date of original purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the West Bend® Housewares, LLC Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at West Bend® Housewares, LLC discretion. This warranty applies to indoor household use only.

The West Bend® Housewares, LLC warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. The West Bend® Housewares, LLC warranty is null and void, as determined solely by West Bend® Housewares, LLC, if the appliance is damaged through accident, misuse or abuse, scratching, overheating, or if the appliance is altered in any way or if used outside of an indoor household setting.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which may vary from state to state.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL WEST BEND® HOUSEWARES, LLC BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, IMMEDIATE, INCIDENTAL, FORESEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ITS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, return it to the original place of purchase. For further details please contact the West Bend® Housewares Customer Service Department at (262) 334-6949 or e-mail us at housewares@westbend.com. Return shipping fees are non-refundable. Hand-written receipts are not accepted. West Bend Housewares, LLC is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered direct from West Bend® Housewares, LLC by ordering online at www.westbend.com: Replacement Parts. Or you may call or e-mail the service department at the number/e-mail address listed above, or by writing to us at:

West Bend Housewares, LLC
Attn: Customer Service
P.O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Be sure to include the catalog/model number of your appliance (located on the bottom/back of the unit) and a description and quantity of the part you wish to order. Along with this include your name, ,mailing address, Visa/MasterCard number, expiration date and the name as it appears on the card. Checks can be made payable to West Bend Housewares, LLC Call Customer Service to obtain purchase amount. Your state's sales tax and a shipping/processing fee will be added to your total charge. Please allow two (2) weeks for delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new West Bend® Housewares, LLC product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item Number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

L5664 **12/05** West Bend® Housewares, LLC A Focus Products Group Company Printed in China

WEST BEND®
HOUSEWARES,LLC

Bouilloire électrique en forme de carafe

Mode d'emploi

Enregistrez ce produit et les autres produits West Bend® Housewares sur notre site Internet : **www.westbend.com**

Précautions importantes 2
Précautions de sécurité à haute température 2
Précautions pour une utilisation en présence d'enfants 2
Précautions de sécurité relatives à l'électricité 3
Utilisation de votre bouilloire 3
Nettoyage de votre bouilloire 4
Garantie 5

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

MISE EN GARDE

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les précautions ci-dessous :

- Lisez toutes les instructions, notamment ces précautions importantes, ainsi que les consignes pour l'entretien indiquées dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'un élément chauffant électrique ou d'un four chaud.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par West Bend® Housewares peut causer des blessures.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque. Pour des renseignements concernant les réparations, voir la page de garantie.
- N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.
- **Pour une utilisation domestique uniquement**.

MISE EN GARDE

Pour empêcher toute brûlure, blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les instructions et mises en garde.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE

- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Servez-vous des poignées ou des manches lorsqu'il y en a. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lorsque vous manipulez des surfaces à haute température.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant un liquide chaud.
- Vous risquez de vous brûler si vous retirez le couvercle pendant le cycle de percolation (chauffage).

MISE EN GARDE

Pour empêcher toute brûlure ou toute autre blessure physique des enfants, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

PRÉCAUTIONS POUR UNE UTILISATION EN PRÉSENCE D'ENFANTS

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas des enfants utiliser la bouilloire ou s'en approcher car la température des surfaces extérieures est très élevée pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le cordon pendre là où un enfant risquerait de l'atteindre. Positionnez le cordon de façon à éviter qu'il soit tiré, qu'on s'y prenne les pieds ou qu'il s'emmêle.

MISE EN GARDE

Pour empêcher tout choc électrique, toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les instructions et mises en garde.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

- Pour éviter les risques de chocs électriques et de blessures, ne plongez pas les cordons, les fiches ou toute autre pièce électrique dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez aucun appareil électrique dont le cordon ou la fiche est en mauvais état.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « off » puis retirez la fiche de la prise murale.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces et avant de procéder au nettoyage.
- Le fait que votre bouilloire dispose d'un cordon court constitue une précaution de sécurité visant à éviter que celui-ci soit tiré, que quelqu'un s'y prenne les pieds ou qu'il s'emmêle. Positionnez le cordon de sorte qu'il ne pende pas au-dessus du bord du plan de travail, de la table ou de toute autre surface et qu'il ne touche aucune surface chaude.
- Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, veillez à ce que ce cordon supporte le même nombre de watts ou un nombre de watts plus élevé que la bouilloire (le nombre de watts est inscrit au-dessous de la base de l'appareil). Positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas au-dessus du bord du plan de travail, de la table ou de toute autre surface.
- Utilisez une prise secteur qui accepte la fiche polarisée de la bouilloire. Sur une fiche polarisée, une des lames de la fiche est plus large que l'autre. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise secteur ou dans le cordon de rallonge, tournez-la. Si la fiche ne s'enfonce toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'y adapte avec du jeu ou si cette prise secteur ou ce cordon de rallonge vous semblent chauds.
- Maintenez le cordon à l'écart des pièces chaudes de l'appareil et des surfaces chaudes pendant l'utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE

Avant de l'utiliser, nettoyez tout l'appareil conformément aux instructions de nettoyage.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À FAIRE CHAUFFER DE L'EAU. N'ajoutez pas d'autres liquides ou aliments pour les chauffer dans la bouilloire car cela pourrait entraîner un débordement.

1. Retirez le couvercle en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplissez la bouilloire d'eau froide jusqu'au niveau de tasses souhaitées en utilisant pour guide les marques à l'intérieur de la bouilloire qui représentent des tasses de 5½ onces. Ne préparez pas moins de 2 ou plus de 5 tasses d'eau en une seule fois.



2. Placez l'appareil sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur, loin du bord. Verrouillez le couvercle sur la bouilloire en alignant les tenons du bord du couvercle avec les crans du bord de la bouilloire. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.. Le couvercle doit s'abaisser un peu. Continuez de tourner jusqu'à ce que le couvercle soit verrouillé en place. Remarquez les flèches sur le couvercle pour tourner dans le bon sens. Il faut quand même faire attention en bougeant la bouilloire car le couvercle verrouillé ne serait qu'une mesure de protection temporaire si la bouilloire était renversée.

3. Branchez le cordon dans une prise secteur de 120 volts CA **uniquement**. Laissez l'eau chauffer jusqu'à ébullition. Il faut environ 2 minutes pour chauffer deux tasses d'eau et 9 minutes pour en chauffer 5.
4. Après avoir chauffé l'eau, versez dans un récipient qui résiste à la chaleur en vérifiant que le couvercle est bien en place. L'eau demeure à température de service tant que la bouilloire reste branchée. Quand la quantité d'eau restant dans la bouilloire descend en dessous de 2 tasses, il faut débrancher l'appareil du secteur pour l'empêcher de chauffer à sec. Retirez le couvercle de la bouilloire pour vérifier le niveau d'eau qui reste à l'intérieur. Si vous souhaitez faire chauffer d'avantage d'eau, débranchez l'appareil et videz-le. Remplissez-le ensuite d'eau froide et répétez les étapes ci-dessus.

- Il est possible qu'un peu de fumée et/ou une légère odeur se dégagent pendant le chauffage en raison de la diffusion des huiles de fabrication : c'est tout à fait normal.
- De petits bruits d'expansion/contraction peuvent être produits pendant le chauffage et le refroidissement : c'est tout à fait normal.

NETTOYAGE DE VOTRE BOUILLOIRE

Débranchez toujours la bouilloire et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.

1. Remplissez la bouilloire d'eau chaude du robinet jusqu'au niveau qui marque 3 tasses. Ajoutez une petite quantité de détergent à vaisselle et nettoyez à l'aide d'un torchon ou d'une éponge. Videz la bouilloire, puis rincez à l'eau fraîche et séchez.
2. Lavez le couvercle à l'eau savonneuse chaude, rincez et séchez.

N'utilisez pas de tampons à récurer métalliques ni de nettoyants abrasifs sur la bouilloire ou son couvercle car cela risquerait de laisser des égratignures. Ne lavez pas le couvercle ou la bouilloire au lave-vaisselle.

Nettoyage spécial pour éliminer les dépôts minéraux : Au fil du temps, des dépôts minéraux s'accumulent à l'intérieur de la bouilloire. Il faut retirer ces dépôts pour éviter que le fond en métal ne soit piqué et endommagé, ce qui pourrait entraîner une fuite. Pour éviter un trop grand dépôt de minéraux, il faut toujours vider et nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

1. Remplissez la bouilloire de vinaigre blanc jusqu'à la marque des 3 tasses et ajoutez de l'eau pour atteindre le niveau des 5 tasses. Verrouillez le couvercle et branchez l'appareil au secteur. Laissez chauffer le mélange pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à la dissolution des dépôts.
2. Débranchez la bouilloire, videz-la et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer en suivant les instructions indiquées plus haut pour le nettoyage normal.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie de l'appareil limitée à 1 an

West Bend® Housewares, LLC garantit le présent appareil contre tout défaut de pièce et de main d'oeuvre pendant 1 an à compter de la date de l'achat initial, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi de West Bend® Housewares, LLC. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de West Bend® Housewares, LLC. Cette garantie s'applique aux appareils ménagers d'intérieur uniquement.

La garantie de West Bend® Housewares, LLC ne couvre aucune détérioration, notamment la décoloration, de toute surface anti-adhésive de cet appareil. La garantie de West Bend® Housewares, LLC est nulle et non avenue, comme déterminé uniquement par West Bend® Housewares, LLC, si l'appareil est détérioré en raison de tout accident, de toute mauvaise utilisation ou de tout abus, de toute rayure, de toute surchauffe, ou si l'appareil est modifié de quelque manière que ce soit ou s'il est utilisé à l'extérieur du cadre d'un intérieur domestique.

Cette garantie vous confère des droits particuliers. Il possible que vous ayez également d'autres droits, qui sont susceptibles de varier d'un état à un autre.

CETTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDUITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIABILITÉ, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE FONCTIONNEMENT OU AUTRE, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES. EN AUCUN CAS WEST BEND® HOUSEWARES, LLC NE POURRA ETRE CONSIDÉRÉ COMME RESPONSABLE DE TOUTE DÉTÉRIORATION, QUE CELLE-CI SOIT DIRECTE, IMMÉDIATE, INDIRECTE, PRÉVISIBLE, UNE CONSÉQUENCE OU PARTICULIÈRE, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL OU EN RAPPORT AVEC SON UTILISATION.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou a besoin d'être réparé pendant la durée de sa garantie, rapportez-le au lieu de l'achat d'origine. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Service client de West Bend® Housewares au (262) 334-6949 ou nous envoyer un e-mail à housewares@westbend.com. Les frais de port pour le retour ne sont pas remboursables. Les factures manuscrites ne sont pas acceptées. West Bend Housewares, LLC n'est pas responsable des appareils retournés qui sont perdus pendant le transport.

Valable uniquement aux USA et au Canada

PIECES DE RECHANGE

Vous pouvez commander des pièces de rechange directement auprès de West Bend® Housewares, LLC en commandant en ligne sur le site Internet : www.westbend.com: Pièces de rechange. Vous pouvez également appelez ou envoyer un e-mail au service des réparations au numéro/à l'adresse e-mail indiqué(e) ci-dessus ou nous écrire à :

West Bend Housewares, LLC
Attn: Customer Service
P.O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Veillez à inclure le numéro du modèle/catalogue de votre appareil (situé au-dessous/au dos de l'appareil) et une description ainsi que la quantité de la pièce que vous souhaitez commander. Indiquez également votre nom, votre adresse postale, votre numéro de carte Visa/Mastercard, la date d'expiration et le nom tel qu'il figure sur la carte. Les chèques peuvent être rédigés à l'ordre de West Bend Housewares, LLC. Appelez le service client pour connaître le montant de votre achat. Les taxes de votre état ainsi qu'un honoraire d'expédition/traitement seront ajoutés à votre prix total. Vous recevrez votre envoi sous deux (2) semaines.

Ce guide contient des renseignements importants et utiles concernant l'utilisation sans danger et l'entretien de votre nouveau produit West Bend® Housewares, LLC. Pour une consultation ultérieur, fixez le reçu de caisse daté pour la preuve d'achat nécessaire à la garantie puis inscrivez les renseignements ci-dessous :

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connus : _____

Numéro de l'article et Code de la date (indiqués au bas/dos du produit) : _____

L5664 12/05 West Bend® Housewares, LLC A Focus Products Group Company Printed in China

WEST BEND®
HOUSEWARES,LLC

Jarra Eléctrica

Manual de instrucciones

Registre este y otros productos West Bend® Housewares a través de nuestro sitio web.

www.westbend.com

Precauciones importantes 2
Precauciones relativas al calor 2
Precauciones al usar cerca de niños 2
Precauciones relativas a la electricidad 3
Cómo utilizar la Jarra Eléctrica 3
Cómo limpiar la Jarra Eléctrica 4
Garantía 5

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

PRECAUCIONES IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizarse artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones, incluyendo estas precauciones importantes, así como las instrucciones de uso y cuidado en este manual.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas caliente, o en un horno caliente.
- El uso de accesorios no recomendados por West Bend® Housewares, LLC puede causar lesiones.
- No opere el electrodoméstico cuando no funcione correctamente o haya sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Sólo para uso doméstico.

PRECAUCIÓN

Para evitar quemaduras, lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL CALOR

- No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas donde estén provistas. Use almohadillas térmicas o guantes para horno al manipular superficies calientes.
- Debe tenerse extrema precaución al mover artefactos electrodomésticos que contengan líquidos calientes.
- Puede escaldarse si quita la tapa durante el ciclo de calentamiento.

PRECAUCIÓN

Para prevenir quemaduras u otras lesiones en los niños, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES AL USAR CERCA DE NIÑOS

- Siempre supervise a los niños.
- No permita que los niños usen o estén cerca de la Jarra Eléctrica ya que las superficies externas de ésta se calientan al usarse.
- No permita que el cordón eléctrico cuelgue de algún borde donde pueda ser alcanzado por los niños. Coloque el cordón eléctrico de modo que se eviten lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo.

PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA ELECTRICIDAD

- Para proteger a las personas contra el peligro de fuego, descargas eléctricas y heridas no sumerja el cordón eléctrico, los enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- No opere aparato electrodoméstico alguno con el cordón eléctrico o el enchufe dañado.
- No use este electrodoméstico al aire libre.
- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle partes o antes de limpiarlo
- La Jarra Eléctrica tiene un cordón eléctrico corto como medida de precaución para impedir el halado, tropiezo o enredo accidental con el mismo. Coloque el cordón eléctrico de tal manera que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie o toque áreas calientes.
- No se recomienda usar un cable de extensión, pero si debe hacerlo, cerciórese de que el vataje del mismo sea igual o superior al de la Jarra Eléctrica (el vataje está estampado debajo de la base). Coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie a fin de impedir que se hale, tropiece o enrede en el mismo.
- Use un tomacorriente apto para el enchufe polarizado de la Jarra Eléctrica. En un enchufe polarizado, una hoja es más ancha que la otra. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o el cable de extensión. Si todavía no encaja bien, consulte con un electricista calificado. No altere el enchufe.
- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- Mantenga el cordón eléctrico alejado de las partes y superficies calientes del artefacto electrodoméstico mientras éste esté operándose.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CÓMO UTILIZAR LA JARRA ELÉCTRICA

Antes de usarla, limpie la unidad entera según las instrucciones de limpieza.

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA CALENTAR AGUA SOLAMENTE. NO AÑADA OTROS LÍQUIDOS O ALIMENTOS A LA JARRA ELÉCTRICA CON EL PROPÓSITO DE CALENTARLOS PUES PUEDEN OCASIONAR QUE SE DESBORDE EL AGUA HERVIDA.

1. Retire la tapa girándola hacia la izquierda. Llene la Jarra Eléctrica con agua fría hasta el nivel de tazas deseado, usando como guía las marcas de tazas de 5 ½ - onzas por dentro de la jarra. No caliente menos de 2 ni más de 5 tazas de agua a la vez.



2. Coloque el artefacto sobre una superficie seca, nivelada, y resistente al calor, lejos de cualquier borde. Coloque la tapa fijamente sobre la Jarra Eléctrica alineando las protuberancias en el borde de la misma con las muescas en el borde de la jarra. Gírela en dirección de las agujas del reloj. La tapa caerá ligeramente. Siga girándola hasta que quede asegurada en su lugar. Fíjese en las flechas en la tapa que indican la dirección de giro correcta. Aún se deberá tener cuidado al mover la Jarra Eléctrica ya que la tapa fijada en sitio solamente impide de manera temporal que el agua se derrame si la jarra llegase a voltearse.



3. Enchufe el cable **solamente** a tomacorrientes de corriente alterna de 120 voltios. Permita que el agua se caliente hasta alcanzar el hervor. Dos tazas agua se calentarán en aproximadamente 4 minutos; 5 tazas del agua en aproximadamente 9 minutos.
4. Después de haberse calentado el agua, vierta el agua a través de la boquilla a un recipiente resistente al calor para servir, asegurándose de que la tapa esté bien fija en su sitio. El agua se mantendrá caliente mientras la jarra esté enchufada a un tomacorriente. Cuando queden menos de 2 tazas de agua en la jarra, desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente para impedir que la jarra llegue a secarse. Quite la tapa de la jarra para determinar la cantidad del agua que aún queda dentro de ella. Si usted desea calentar agua adicional, desenchufe y vacíe el agua. Vuelva a llenar con agua fría y siga los pasos arriba indicados.

- Al calentar el artefacto podrá emitirse una pequeña cantidad de humo y/o un leve olor a causa de la emanación de los aceites usados en la fabricación de éste - esto es normal.
- Durante el calentamiento y enfriamiento pudieran ocurrir algunos ruidos menores de expansión y contracción - esto es normal.

CÓMO LIMPIAR LA JARRA ELÉCTRICA

Antes de la limpiarla, siempre asegúrese de que la Jarra Eléctrica esté desenchufada del tomacorriente y que la unidad entera se haya enfriado.

1. Llene la Jarra Eléctrica con agua caliente del grifo hasta el nivel de 3 tazas. Añada una pequeña cantidad de detergente lavavajillas y lave la parte interna de la jarra con un trapo de cocina o una esponja. Vacíe la jarra, enjuague la parte interna con agua del grifo y séquela.
2. Lave la tapa en agua jabonosa caliente, enjuáguela y séquela.

No use esponjas metálicas o productos de limpieza ásperos con la Jarra Eléctrica o la tapa ya que las puede rayar. No lave la tapa o la Jarra Eléctrica en un lavavajillas automático.

Limpieza especial para eliminar depósitos minerales: Con el tiempo, los depósitos minerales del agua se acumularán dentro de la Jarra Eléctrica. Estos depósitos deben eliminarse para prevenir la posible corrosión localizada y daños al fondo metálico, que pueden causar que la jarra tenga fugas de agua. Para prevenir la acumulación severa de depósitos minerales, siempre vacíese y límpiese después de cada uso.

1. Llene la jarra al nivel de 3 tazas con vinagre destilado blanco y añada agua hasta el nivel de 5 tazas. Coloque fijamente la tapa sobre el pote y enchufe al tomacorriente. Permita que la solución se caliente durante 20 a 30 minutos o hasta que los depósitos se hayan disuelto.
2. Desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente, vacíe la jarra y permita enfriarse antes de limpiarla, siguiendo las instrucciones de limpieza generales arriba indicadas.

Garantía del producto

Garantía limitada de 1 año del aparato electrodoméstico

West Bend® Housewares, LLC garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante 1 año a partir de la fecha original de compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones de West Bend® Housewares, LLC. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de West Bend® Housewares, LLC. Esta garantía rige solamente para el uso domestico en interiores.

La garantía de West Bend® Housewares, LLC no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. La garantía de West Bend® Housewares, LLC quedará nula e inválida, según lo determine exclusivamente West Bend® Housewares, LLC, si el aparato electrodoméstico resultase dañado debido a accidentes, uso indebido o abuso, rayas, sobrecalentamiento o si es alterado de algún modo o no se usa en forma doméstica y en interiores.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos, los cuales pueden variar de una jurisdicción a otra.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. WEST BEND® HOUSEWARES, LLC RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INMEDIATOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DEL USO DEL APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si dentro del período de garantía usted considera que el aparato electrodoméstico presenta fallas o requiere servicio, devuélvalo al lugar de compra original. Para obtener mayores detalles comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al (262) 334-6949 o por correo electrónico a housewares@westbend.com. Los gastos de devolución no son reembolsables. Los recibos escritos a mano no son válidos. West Bend Housewares, LLC no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Solicite los repuestos a West Bend® Housewares, LLC directamente en línea en www.westbend.com, "Replacement Parts", llamando o enviando un mensaje de correo electrónico al departamento de servicios al número/dirección antedichos o escribiendo a: West Bend Housewares, LLC Repuestos O puede llamarnos o enviarnos un mensaje de correo electrónico al departamento de servicios al número/dirección antedichos o escribiéndonos a:

West Bend Housewares, LLC
Attn: Customer Service
P.O. Box 2780
West Bend, WI 53095, EE.UU.

Cerciórese de incluir el número de catálogo/modelo del aparato electrodoméstico (situado en la parte inferior/posterior de la unidad) así como la descripción y la cantidad de repuestos que necesita. Junto con esta información, incluya su nombre, dirección postal, número de tarjeta de crédito Visa o MasterCard, la fecha de vencimiento y el nombre tal como aparece en la tarjeta. Los cheques deben hacerse pagaderos a West Bend Housewares, LLC. Llame a Servicio a la Clientela para que le informen el monto de la compra. Se sumará al total el impuesto de venta estatal que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. La entrega tarda dos (2) semanas.

Este folleto contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto de West Bend® Housewares, LLC. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

L5664 12/05 West Bend® Housewares, LLC A Focus Products Group Company Printed in China